


Ersatzteilliste / Spare parts list

DIANA 6 G



Modell 6 G

www.waffencenter-gotha.de

Modell 6 G

Pos. -Nr. Bezeichnung

1, 7-9, 11,	Lauf komplett
12, 16 u. 17	4, 5 mm gezogen
2-6	Korn komplett (Einzelteile siehe Korn- vorrichtung LP 6)
7	Scharnierreing p. St.
8	Scheibe 0, 1
9	O-Ring 7 x 2, 5
10	Verschlußkegel
11	Druckfeder
12	Stahlkugel
13	Linsenschraube
14	Scheibe 0, 08
15	Linsenschraube
16	Nietstift
17	Hebel (Satz)
18	Zylinderstift mit Rändel
20	Schubstange
10, 21 u. 43	Zylinder komplett
22	Kunststoff-Mikrometer- Visier komplett (Einzelteile siehe Liste für Kunststoff-Mikrometer- Visier)
23	Luftkolbenmanschette
23, 24 u. 29	Luftkolben montiert
25 u. 30	Druckfeder komplett (Satz)
26	Federführung
27, 28 u. 29	Leerkolben montiert
28	Leerkolbenmanschette
29	Kolbenhülse p. St.
31	Achsen-schraube vollst. p. St.
32	Stirnrad p. St.

Pos. -Nr. Bezeichnung

31 u. 32	Steuerrad komplett p. St.
33	Zylinderschraube p. St.
34	Justierscheibe 0, 2 Justierscheibe 0, 4 Justierscheibe 0, 6 Justierscheibe 0, 8 Justierscheibe 1, 0 Justierscheibe 1, 2 Justierscheibe 1, 4
35	Vulkollanscheibe
36	Abschlußdeckel
37	Zylinderschraube
38-41	Druckpunkthülse montiert
42	Schenkelfeder
43	Nietstift
44	Haken
45	Druckfeder
46	Abzug vollständig
47	Zylinderstift
48	Linsenschraube
49	Griffstück
50-54	Griffschalen komplett (für Rechtshänder)
50-54	Griffschalen komplett (für Linkshänder)
51	Rändelmutter p. St.
53	Zahnscheibe A 4, 3 p. St.
54	Linsenschraube p. St.
55	Linsensenkschraube
56	Linsensenkschraube
57	Senkscheibe